

Agile

Guide de démarrage rapide Variateur 230V / 400V 0.25 kW ... 11 kW





Sécurité

) Bonrig Vectron

⚠ Attention!

- Il est absolument obligatoire de respecter les instructions de sécurité et le mode d'emploi indiqués dans la présente documentation.
- Lire la présente documentation avant d'installer et de mettre en service le variateur.
- Des blessures mortelles, des dommages matériels graves aux personnes et aux biens pourraient avoir lieu en cas de non-respect des précautions décrites.
- Seul un personnel qualifié et dûment formé à l'installation, à la mise en service et à l'actionnement des variateurs peut intervenir sur ledit variateur et sur le système.
- L'installation électrique doit être effectuée par un personnel dûment qualifié, selon les directives de sécurité et d'installation générales et locales.
- Les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le fonctionnement du variateur et les enfants ne doivent pas avoir accès au dispositif.
- La mise en service et le lancement en marche normale sont interdits tant que la conformité de la machine aux conditions requises de la Directive sur les Machines CE 2006/42/CE et à la norme EN 60204 n'a pas été déterminée.
- Respecter les normes relatives aux interventions sur les appareils électriques utilisés dans les installations de puissance, comme la norme EN 50178, et également les normes nationales en matière de prévention des accidents et les directives sur les installations électriques et mécaniques.
- Avant la mise en service et le lancement du fonctionnement, appliquer toutes les protections, assembler tous les composants des appareils standards et contrôler les bornes.
- Ne pas effectuer de branchements quand l'alimentation est enclenchée.
- Sur les bornes, il peut y avoir une haute tension même quand le moteur s'arrête.
- Ne pas toucher les bornes avant que les condensateurs ne se soient déchargés.
- Ne pas toucher le dissipateur pendant le fonctionnement dans la mesure où il existe le risque de brûlures dues à la haute température.
- Ne pas enlever les protections pendant le fonctionnement.
- Bonfiglioli décline toute responsabilité concernant la compatibilité de l'AgilE avec des composants associés de source externe tels que (Moteurs, câbles, filtres, etc...)
- Tous les risques éventuels quant à l'utilisation de l'AgilE avec des composants de source externe sont à la charge du fabricant de la machine ou l'utilisateur final.
- Ne pas toucher les composants électroniques ni les contacts.
- Ne pas actionner de composants endommagés ou cassés.
- Les réparations peuvent être effectuées uniquement par le fabricant ou par des personnes autorisées par le fabricant.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par des électrotechniciens experts et qualifiés.
- Ne pas utiliser le variateur de façon différente de celle expliquée dans la présente documentation.
- Il faut tenir compte quand on utilise un contacteur de réseau du mode jog.
- Après une interruption et un rétablissement de la tension d'alimentation, il peut se produire un redémarrage intempestif du moteur. En cas de danger pour le personnel, le redémarrage du moteur doit être bloqué à l'aide d'un circuit extérieur.
- Ne pas brancher une tension d'alimentation inappropriée.
- Maintenir le manuel accessible pour les opérateurs.



Utilisation correcte

Le produit est un composant électrique actif. Il est adapté pour

- l'installation dans des machines ou des installations électriques
- le contrôle de moteurs asynchrones triphasés et de moteurs synchrones
- · les environnements industriels

Transport et stockage

Température ambiante: -25 ... 55 °C

Humidité relative: 5... 95 % : sans condensation

- Conserver dans l'emballage original dans des lieux secs et sans poussière.
- Eviter de grandes oscillations de température.
- Brancher à la tension de réseau pendant 60 minutes après une année de stockage.

À l'ouverture de l'emballage

- S'assurer que le produit livré soit celui effectivement commandé.
- Contrôler que le produit ne soit pas endommagé et vérifier que la fourniture soit complète.
- Notifier immédiatement au fournisseur les éventuelles réclamations.

Lieu d'installation

- À l'abri, protégé des agents atmosphériques.
- Éviter l'exposition à la lumière solaire directe.
- Éviter la poussière.
- Garder éloigné des forts champs électromagnétiques.
- Garder éloigné du matériau combustible.
- Garantir un refroidissement suffisant. Installer des ventilateurs quand le variateur est placé à l'intérieur d'armoires fermées.
- Altitude: ≤ 3 000 m, déclassement au delà de 1 000 m (réduction du courant de sortie).
- Le degré de protection du variateur est IP20.


Conditions de fonctionnement

Température ambiante: 0 ... 40 °C

Humidité relative: maximum 85 %, sans condensation


Pression environnementale: 70 ... 106 kPa


Panoramique





- Déterminer le type de variateur.
- Vérifier que la tension d'entrée nominale corresponde à l'alimentation locale.
- Vérifier que la puissance au vilebrequin recommandée du variateur corresponde à la puissance nominale du moteur.







A1 ... E: faire référence à la section correspondante.


A Montage

Avertissement!

- Éviter toute entrée de corps étrangers (copeaux métalliques, poussières, fils métalliques, vis, outils) à l'intérieur du variateur.
- Installer le variateur sur une plaque de montage non inflammable.
- L'installation en position retournée ou horizontale n'est pas admise.
- Visser le variateur à une plaque de montage métallique (non peinte).
- · Le variateur doit être mis à la terre.
- Pour garantir l'equipotentialité électrique, brancher le variateur, les armoires, les châssis des machines, les filtres, etc., à l'aide de conducteurs courts (de grande section transversale) au même potentiel de terre.








A Montaggio

Distance d'installation




Connexion au réseau




⚠ Danger!

- Couper l'alimentation électrique.
- Tension dangereuse ì: pendant quelques temps, les bornes de puissance peuvent transporter des tensions dangereuses même après la déconnexion de l'alimentation. Attendre quelques minutes avant de commencer à travailler sur le variateur.
- Contrôler que l'appareil ne se trouve pas sous tension.
- Ne pas effectuer d'essais d'isolement avec une tension élevée sur les câbles raccordés au variateur.
- Utiliser un fil de cuivre à 30°C.
- Brancher l'alimentation de réseau.



Configuration pour un branchement au réseau IT



Pour brancher le variateur à un réseau IT, enlever le cavalier IT.


Note:

L'enlèvement du cavalier IT réduit l'immunité aux perturbations, qui peut être améliorée à l'aide de filtres extérieurs.

Connexion du moteur


⚠ Danger!

- · Couper l'alimentation électrique.
- Tension dangereuse : pendant quelques temps, les bornes de puissance peuvent transporter des tensions dangereuses même après la déconnexion de l'alimentation. Attendre quelques minutes avant de commencer à travailler sur le variateur.
- Contrôler que l'appareil ne se trouve pas sous tension.
- Mettre la borne de terre côté moteur à la masse.
- Brancher le moteur.
- · Les câbles doivent être les plus courts possibles.
- Respecter les informations sur la plaquette du moteur pour le branchement en étoile ou en triangle.
- Brancher le blindage des conducteurs du câble moteur au potentiel de terre au moyen du collier ad hoc.
- Brancher le blindage des conducteurs du câble moteur au potentiel de terre sur les deux côtés (près du variateur et près du moteur).



Câblage des câbles de contrôle

- Utiliser des câbles de contrôle blindés.
- Brancher le blindage des conducteurs des câbles de contrôle au potentiel de terre au moyen du collier ad hoc.
- Brancher le blindage des conducteurs au potentiel de terre des deux côtés. Les câbles de signaux analogiques doivent être mis à la masse uniquement sur le côté variateur.
- Les câbles de contrôle doivent être séparés du câble moteur et du câble de réseau (gouttière, éviter des parcours communs).




Mise en service


) Bonfigi

• Avant que le variateur ne soit mis en service, il convient d'appliquer toutes les protections du dispositif.



• Débrancher l'alimentation avant de brancher ou de débrancher les bornes.





Lancement de l'actionnement à l'aide de signaux de contrôle.

 Après le setup, activer les signaux de démarrage sur X11.4 (lancement dans le sens des aiguilles d'une montre) ou X11.5 (lancement dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre). Le système est accéléré à 3,50 Hz (valeur prédéfinie de P418).

Lancement de l'actionnement à l'aide de poussoirs du panneau opérateur.

- Après le setup sélectionner la fonction potentiomètre (menu LocRL PoL F, consulter la section «Menu et fonctions»).
- Appuyer sur RUN.

Le système est accéléré à 3,50 Hz (valeur prédéfinie de P418). Appuyer sur les touches fléchées pour modifier la vitesse.

- En cas d'anomalies, consulter la section «Avertissements et messages d'erreur».
- En cas de sens de rotation erroné, échanger les deux phases du moteur (par ex., U et V).

Remarque:


Pour les fonctions prédéfinies de toutes les bornes de contrôle, consulter la section Fonctions des bornes de contrôle.

Setup à l'aide d'un panneau opérateur

- Activer les signaux d'activation sur X11.3 et X13.3.
- Désactiver les signaux d'activation sur X11.4 et X11.5.
- · Activer l'alimentation de réseau.
- Démarrer la procédure de setup.

Attention!

 Si les informations sur le moteur ne sont pas entrées correctement, le système peut subir des dommages.



349 H

rEAdy

Actionnement

maximale

PALA

Autres réglages

en option

Le setup peut être sélectionné à l'aide du poste de menu «Setup». Après le premier allumage, le setup est automatiquement affiché.

FULL Sélectionner pour la première mise en service.

Tiabar Sélectionner pour la mesure des seules informations moteur.


bU5E0n BUSCON Sélectionner pour la mise en service de la communication.

La demande d'ensemble de données est affichée uniquement en cas de sélection manuelle du setup par le biais du poste de menu «Setup». Choisir l'ensemble de données à 0. Un autre réglage est nécessaire uniquement pour le setup des différents moteurs.

Méthode de contrôle

UF	Moteur asynchrone	Contrôle V/f avec vitesse variable (prédéfini)
		Contrôle à orientation de champ Dynamique d'actionnement élevée et contrôle minutieux de la vitesse et du couple.

Plaque moteur (exemple)



Appuyer sur 🙆 ou 🗇 pendant 1 s pour incrémenter ou décrémenter chaque chiffre séparément.

Introduction de co5Ph dans la méthode de contrôle UF et Foc

Introduction de PaLE5 (nombre de couples de pôles) dans la méthode de contrôle 54ach

Sélectionner si les données d'un moteur.
BONFIGLIOLI ont été introduites. Le pré-réglage d'autresdonnées du moteur a été chargé.
Message uniquement si le signal est absent. Régler les signaux d'activation sur X11.3 et X13.3.
En cas de messages d'erreur, consulter la section «Avertissements et messages d'erreur pendant le Setup».

 Rcc
 Accélération dans le sens des aiguilles d'une montre. Valeur prédéfinie 5 Hz/s.

 dEL
 Décélération dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Valeur prédéfinie 5 Hz/s.

 Fréquence minimale. Valeur prédéfinie 3,50 Hz. FreqHi

 Fréquence maximale pour la limitation de la vitesse. Valeur prédéfinie 50,00 Hz.

Autres réglages en option

Évaluation de la température du moteur sur X12.4 par le biais d'un contact thermique, PTC, KTY, PT1000.

Comportement d'arrêt. Il est possible de sélectionner l'inertie libre, l'arrêt et l'extinction, l'arrêt d'urgence, etc.

Fonctions pour les économies d'énergie.

Controller PID pour le contrôle de processus.

Engrenage électronique. Synchronisation des actionnements.

Consulter le manuel d'instructions.

• Lancement de l'actionnement à l'aide de signaux de contrôle ou de la clé du panneau opérateur. Voir la page précédente.

minimale


donE (ENT)

Setup achevé et

initialisation

Touches Bonfigli

 (∇)




RUN	Lancement de l'actionnement.
STOP	Arrêt de l'actionnement.
ESC	Annulation. Retour au menu précédent.
(ENT)	Inversion du sens de rotation en modalité «potentiomètre». Confirmation des réglages.

Augmentation de la vitesse en modalité «potentiomètre». Coulisser vers le haut les chiffres des paramètres. Augmentation des valeurs paramétriques.

Réduction de la vitesse en modalité «potentiomètre». Coulisser vers le bas les chiffres des paramètres. Réduction des valeurs paramétriques.



Menus et fonctions



Avertissements et messages d'erreur pendant le setup

Affichage	Correction de l'anomalie		
Messages d'erreur			
SF00 I SF0022	Contrôler les valeurs nominales du moteur dans les paramètres 370376. Corriger les valeurs si nécessaire. Répéter le setup. Contrôler les branchements du câble moteur et du variateur.		
Avertissements			
5800 I 58004	Contrôler les valeurs nominales du moteur dans les paramètres 370376. Corriger les valeurs si nécessaire. Répéter le setup.		
SA002 I, SA0022	Causes possibles: la section transversale du câble moteur n'est pas suffisante. Le câble moteur est trop long. Le câble moteur n'est pas branché correctement.		
SAOO4 I, SAOO42	Contrôler P372 (vitesse nominale), P375 (fréquence nominale).		
SA005 I	Des données machine pour connexion en étoile ont été saisies, tandis que la connexion du moteur est en triangle. Pour une configuration en étoile, changer le branchement du câble moteur. Pour une configuration en triangle, contrôler les valeurs nominales du moteur saisies. Répéter le setup.		
SA0052	Des données machine pour connexion en triangle ont été saisies, tandis que la connexion du moteur est en étoile. Pour une configuration en triangle, changer le branchement du câble moteur. Pour une configuration en étoile, contrôler les valeurs nominales du moteur saisies. Répéter le setup.		
5A0053	Contrôler les branchements du moteur et du variateur.		

- Appuyer sur ESC pour corriger une valeur de paramètre après un message d'erreur ou d'avertissement.
- Appuyer sur ENT pour ignorer un message d'avertissement. Le setup continue. Nous vous recommandons de contrôler les données saisies.


Avertissements et messages d'erreur pendant le fonctionnement

Affichage	Élimination de l'anomalie			
Messages d'erreur				
FO 102, FO 103	Variateur en surcharge. Contrôler le comportement de charge. Contrôler les réglages des paramètres moteur.			
F0200 F0300	Température excessive. Contrôler le refroidissement, le volet, le capteur et la température ambiante. Basse température. Contrôler la température ambiante et le chauffage de l'armoire électrique.			
F0400, F0403	Température du moteur trop élevée ou capteur défectueux. Contrôler le branchement sur X12.4. Panne de phase. Contrôler le moteur et le câblage.			
F0500 F0501	Surcharge, court-circuit ou dispersion à la masse, courant moteur ou panne de phase. Contrôler le comportement de charge et les rampes (P420P423). Contrôler le moteur et le câblage.			
F0700 F0706	Tension du bus DC trop élevée ou trop basse. Contrôler les rampes de décélération (P421, P423) et la résistance de freinage branchée. Vérifier la tension de réseau. Interruption de l'alimentation ou panne de phase, tension de chopper de frein ou de chopper de moteur trop élevée. Contrôler la tension de réseau, les fusibles et le circuit de réseau.			
F080 I, F0804	Tension électronique (24 V) trop élevée ou trop basse. Contrôler le câblage des bornes de contrôle.			
F I 100 F I I 10	Fréquence maximale atteinte. Contrôler les signaux de contrôle et les réglages. Contrôler les rampes de décélération (P421, P423) et la résistance de freinage branchée.			
F 13 10	Courant de sortie minimum. Contrôler le moteur et le câblage.			
F 140 I	Signal de la valeur de référence sur l'entrée X12.3 défectueux, contrôler le signal.			
F 1407	Surintensité sur l'entrée X12.3, contrôler le signal.			
F 1408	Surintensité sur l'entrée X12.4, contrôler le signal.			
Avertissements				
АООО I АОООЧ	Variateur en surcharge. Contrôler le comportement de charge. Contrôler les paramètres moteur et d'application.			
A0008, A00 10	Température excessive. Contrôler le refroidissement, le volet et la température ambiante.			
A0080	Une fois la température maximale du moteur atteinte, contrôler le moteur et le capteur.			
AO 100	Panne de phase de réseau, contrôler les fusibles principaux et le câble d'alimentation.			
R0400	Une fois la limite de fréquence atteinte ; fréquence de sortie limitée.			
A0800	Signal d'entrée sur X12.3 trop bas. Augmenter la valeur.			
A 1000	Signal d'entrée sur X12.4 trop bas. Augmenter la valeur.			
A4000	La tension du bus DC a atteint la valeur minimum.			

- Appuyer sur ESC pour cacher le message d'erreur. Il sera de nouveau affiché après 10 secondes.
- Appuyer sur STOP pour confirmer le message d'erreur ou d'avertissement. Éliminer la panne

Fonctions des bornes de contrôle

) Bonfig Vectron



6 entrées numériques, 2 pour l'activation

1 entrée/sortie numérique

2 entrées multifonction: entrée numérique/analogique


1 sortie numérique

1 sortie multifonction: numérique/ analogique/fréquence 1 entrée de tension 24 V CC 2 sorties de tension, 10 et 24 V CC

1 sortie relais

Interface de communication CAN





0.1 ... 1.5 mm² 30 ... 14 AWG

Т	Fonction prédéfinie			
X13.1	Entrée 24 V CC			
X13.2	Masse (GND) pour X1	3.1		
X13.3	désactivée, fonctionne	trée 2 pour activation. Contact ouvert: sortie ement par inertie du moteur jusqu'à l'arrêt. e X11.3): fonctionnement normal.		
X13.4	Sortie 10 V CC			
X13.5		Sortie numérique. Signal de fonctionnement. Indique la sortie de la fréquence en cas d'application de la commande d'activation et de lancement.		
X13.6	Sortie multifonction. Prédéfinie: analogique. Signal de tension proportionnelle à la vitesse effective. 10 V à 50 Hz, 0 V à 0 Hz.			
X12.1	Entrée numérique. Commutation ensemble de données avec X11.6.			
X12.2	Entrée numérique. Confirmation d'erreur.			
X12.3	Entrée multifonction: numérique/analogique. Prédéfinie: entrée de tension analogique. Vitesse de référence. 50 Hz à 10 V CC, 3,50 Hz à 0 V CC.			
X12.4	Entrée multifonction: numérique/analogique. Prédéfinie: entrée numérique. Pour le branchement du contact thermique moteur. Régler P570.			
X12.5	CAN High	Connexion bus de système.		
X12.6	CAN Low	Consulter le manuel séparé.		
X11.1	Sortie 24 V CC			
X11.2	Masse (GND) pour X11.1			
X11.3	Entrée numérique. Entrée 1 pour activation. Contact ouvert: sortie désactivée, fonctionnement par inertie du moteur jusqu'à l'arrêt. Contact fermé (avec le X13.3): fonctionnement normal.			
X11.4	Entrée numérique. Lancement dans le sens des aiguilles d'une montre.			
X11.5	Entrée numérique. Lancement dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre			
X11.6	Entrée/sortie numérique. Prédéfinie : entrée. Commutation ensemble de données avec X12.1.			

• Respecter les données techniques. Consulter la section «Données techniques des bornes de contrôle».

IN D: Entrée numérique
MFI1: Entrée multifonction
MFI2: Entrée multifonction
OUT D: Sortie numérique
MFO1: Sortie multifonction

P: Paramètre
T: Borne
X: Bornier

е

		· ·
X12.4	P570	0-off (prédéfinie)
		1-Avertissement
		2-Extinction par erreur

Commutation ensemble de données

X11.6	X12.1	Sélection
0	0	Ensemble de données 1
1	0	Ensemble de données 2
1	1	Ensemble de données 3
0	1	Ensemble de données 4

Réglages étendus des bornes de contrôle

Entrée multifonction

Littlee matthonotion		
X12.3	P452	1-tension 010 V
X12.4	P562	2-courant 020 mA
		3-numérique NPN
		4-numérique PNP
		5-courant 420 mA
		6-tension, caractéristique
		7-courant, caractéristique

6-: caractéristique programmable par le biais de P454 ...457 7-: caractéristique programmable par le biais de P564...567 (consulter le manuel d'instructions)

Entrée/sortie numérique

			7
	X11.6	P558	0-entrée (prédéfinie)
			1-sortie

Sortie multifonction

X13.6 P550	1-numérique	P554	
	2-analogique (prédéfinie)	P553	Sélectionner le signal.
	3-fréquence de répétition	P555	
	4-train d'impulsions	P557	Décalage.

Prédéfini

- 1-: Signal quand la fréquence de sortie dépasse 3 Hz (P510).
- 2-: Sortie tension proportionnelle à la vitesse.
- 3-: Sortie fréquence. 0...24 V proportionnelle à la vitesse.
- 4-: Sortie du train d'impulsions, décalage de P557.

Logique commutable des entrées numériques

Logique commutable des entrees numeriques									
X11.4	P559	0-NPN	X1	2.3	P452	3-entrée numérique NPN			
X11.5		1-PNP				4-entrée numérique PNP			
X11.6			X1	2.4	P562	3-entrée numérique NPN			
X12.1						4-entrée numérique PNP			
X12.2									

NPN: commutation LOW (sur signal négatif). Prédéfini de P562. PNP: commutation HIGH (sur signal positif). Prédéfini de P559.

Applications par le biais des bornes de contrôle

Entrées et sorties de tension								
	'	TOTICUOTI						
Entrée de tension	X13.1	24 V CC						
Masse (GND)	X13.2	Masse (GND) pour borne X13.1						
		` ''						
Sortie de tension	X11.1	24 V CC						
	X11.2	· · · · ·						
Masse (GND)	X11.2	Masse (GND) pour borne X11.1						
Sortie de tension	X13.4	10 V CC						

Signaux de	sortie	
_	Т	Fonction
Fréquence effective	X13.6	Signal de tension proportionnelle à la fréquence (vitesse). À 50 Hz (P419) sortie de 10 V CC. À 0 Hz sortie de 0 V CC.
État opérationnel	X13.5	Signal de fonctionnement. Indique la commande d'activation et de lancement. Fréquence de sortie disponible.

Signaux d'entrée

Application	Т	Fonction prédéfinie et réglages											
Lancement	X11.3	Activation: signaux numériques sur le	s X	11.3	X13.3	X11.4	X11.5						
	X13.3	deux bornes.		1	1	0	0	Activation					
		E		1	1	1	0	Lancement dans	s le ser	ns des ai	guilles d'une	montre	
		Lancement dans le sens des aiguilles	le sens	s contrair	e aux aiguille	s d'une montre							
Changement	X11.4	d'une montre à l'aide d'un front	'	1	1	1	1	Arrêt					
du sens de rotation		} ascendant du signal ou											
rotation	X11.5	կancement dans le sens inverse des	aiguille	es d'ı	une mo	ontre à	l'aide	d'un front ascend	lant du	signal.			
Arrêt	X11.3 X13.3	Désactivation: signal numérique de re	eset su	ır au	moins	une b	orne.						
		u											
	X11.4	} Reset lancement dans le sens des ai	guilles	ďun	e mon	tre ou							
	X11.5	Reset Lancement dans le sens invers	se aux	aigu	illes d'	une mo	ontre.						
Vitesse du moteur réglée	X12.3	Vitesse de référence 0 10 V CC sur P418). 10 V correspondent à 50 Hz (v						ension (prédéfini	e). 0 V	correspo	ondent à 3,50	Hz (valeur prédéfinie de	
	Х	Commutation de fréquence fixe par	Entre	Entrées numériques P66						P67	Sélection	Prédéfini	
		le biais de deux entrées numériques.	71 X	(11.4					0	0	P480	0 Hz	
Sélection de la	X	Réglage P492=3.	72 X	X11.5 1						0	P481	10 Hz	
fréquence de		Valeurs de fréquence réglées en P480 483.			(P558	=0)			1	1	P482	25 Hz	
sortie		Sélection des entrées numériques		(12.1					0	1	P483	50 Hz	
		pour P66 et P67.	- 1	(12.2									
		Sélection d'une valeur de fréquence			•		N o 4 I	,					
		par le biais de P66 et P67.	77 X	(12.4	(P558	=0) (P	5 62=3	NPN o 4 PNP)					
		Commutation d'ensemble de données	c nar l	o hiai	c 40 4	OUV OF	tráce r	numárianos		X11.6	X12.1	Sélection	
	X11.6	Les quatre ensembles de données pe								0	0	Ensemble de données 1	
Commutation			peuvent moiare amerentes valeurs							1	0	Ensemble de données 2	
ensemble de	X12.1	paramétriques.										1	
		paramétriques. Sélection d'un ensemble de données	par l'iı	nterm	nédiair	e de X	11.6 et	X12.1.		1 0	1	Ensemble de données 3 Ensemble de données 4	

Fonction de protection

Application	Т	Fonction et réglages
Température moteur	X12.4	Connexion à un contact thermique moteur. Réglage de P570 : 1 Avertissement ou 2 Extinction par erreur.

Entrée de tension pour alimentation de tension extérieure

L'alimentation de tension extérieure active la fonction d'entrées, de sorties et de communication, même si l'alimentation du variateur est désactivée. Consulter la section «Données techniques des bornes de contrôle».


Ensemble de données

Vectron Vectron

Les valeurs paramétriques des paramètres peuvent être sauvegardées en quatre ensembles de données différents. Si un ensemble de données est sélectionné, les valeurs entrées sont mémorisées uniquement dans l'ensemble de données sélectionné. Les autres ensembles de données contiennent des valeurs standards.

Si aucun ensemble de données n'est sélectionné, les valeurs entrées sont mémorisées dans les quatre ensembles de données. Il est possible de commuter les ensembles de données par le biais des bornes de contrôle (consulter la section «Fonctions des bornes de contrôle»). Cela permet de régler différents points opérationnels de l'actionnement ou de définir les réglages pour des moteurs différents.


Exemple 1: effectuer le setup et introduire les données du moteur dans l'ensemble de données 1.





Pendant l'exécution du setup, les données du moteur introduites et mesurées sont mémorisées dans l'ensemble de données sélectionné.

Exemple 2: régler la tension nominale du moteur P370 dans l'ensemble de données 2.



Affichage des valeurs effectives


	Paramètres	Affichage	
Courant R.m.s [A]	P211	30 A	Courant de sortie R.m.s du variateur (courant moteur).
Tension de sortie [V]	P212	ں 004	Tension de sortie du variateur.
Puissance active [kW]	P213	11	Puissance du moteur au point opérationnel courant.
Vitesse effective [min-1]	P240	1375	Vitesse du moteur.
Fréquence effective [Hz]	P241	50 H2	Fréquence de sortie du variateur (fréquence effective du moteur).
Erreur en cours	P259	FO 102	Cause de l'extinction par erreur.
Avertissement	P269	8000 I	Avertissement en présence d'une condition critique.
Dernière erreur	P310	FO 102	La dernière erreur.

Modules de communication (en option)

RS485, Modbus ou VABus: CM-485 RS232, Modbus ou VABus: CM-232

Profibus-DP: CM-PDPV1

CANopen ou bus de système: CM-CAN



Interface de communication X21 avec connexion RJ45

Pour la communication série RS485 par le biais du VABus ou du protocole Modbus.

BONFIGLIOLI Vectron fournit un adaptateur d'interface pour la connexion USB d'un PC. Cela permet le paramétrage et le contrôle par le biais du logiciel VPlus pour PC.

Copie des paramètres

Les paramètres peuvent être stockés sur une carte mémoire de type SD (KIT-SD Bonfiglioli) et transférés ensuite d'un variateur à l'autre.

Rétablissement des réglages du fabricant

Sélectionner P34 dans le menu Para. Régler P34 sur 4444. Les réglages d'usine sont rétablis.

Key lock

Sélectionner P27 dans le menu PArA et régler un mot de passe. Les valeurs des paramètres du menu PArA et la fonction potentiomètre sont donc protégés par un mot de passe. Dix minutes après l'introduction d'un mot de passe correct, la demande de mot de passe est à nouveau affichée.

Autres informations

Des instructions opérationnelles détaillées peuvent être téléchargées du site web de BONFIGLIOLI.

DONNÉES TECHNIQUES

AgilE 1				4	100 V 3	~		
Туре		402-02	402-03	402-05	402-07	402-09	402-11	402-13
Grandeur			ı	J	1	'	J	
Sortie, côté moteur								
Puissance recommandée au vilebrequin	kW	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2
Courant de sortie	Α	0.8	1.2	1.5	2.1	3.0	4.0	5.5
Courant de surcharge à long terme (60 s)	Α	1.2	1.8	2.25	3.15	4.5	6.0	8.2
Courant de surcharge à court terme (1 s)	Α	1.6	2.4	3.0	4.2	6.0	8.0	11.0
Tension de sortie	V	Triphas maxima		on d'ent	trée con	nme vale	eur de so	ortie
Protection		Résista	nce court	-circuit/d	ispersion	à la mas	sse.	
Fréquence de sortie	Hz	0 100	0, en fon	ction de	la fréque	nce de c	ommutat	ion.
Fréquences de commutation	kHz	2, 4, 8,	16					
Chopper frein intégré		Oui						
Sortie, résistance de freinage								
Résistance de freinage min.	Ω	300	300	300	300	300	220	220
Résistance de freinage recommandée (770 V)	Ω	2432	1594	930	634	462	300	220
Entrée côté réseau								
Configuration de réseau		TT, TN,	IT					
Courant nominal	Α	0.8	1.2	1.8	2.4	2.8	3.3	5.8
Courant de réseau maximum (EN 61800-5-1)	Α	1.1	1.5	2.0	2.7	3.9	5.2	7.3
Intervalle tension de réseau	V	380 (-15	5%) 48	(+10%)				
Fréquence de réseau	Hz	45 69						
Fusibles [UL tipo 600 VAC RK5]	Α	6 [6]	6 [6]	6 [6]	6 [6]	6 [6]	6 [6]	10 [10]
Catégorie de surtension		EN 501	78 III, DIN	N EN 618	300-5-1 II	1		
Facteurs influents								
Dissipation d'énergie (à la fréquence de commutation de 2 kHz)	W	19	29	42	53	70	89	122
Température de refroidissement (air)	°C	0 40 (4	40 55	avec déc	lasseme	ent)		
Communication								
Connexion X21		ace de données série RS485 Communication par VABus ou cole Modbus.					Bus ou	
Bus de système CAN	Borne	es de con	trôle, inte	erface CA	AN ISO-E	DIS 11898	3.	
Module en option	RS23	2, RS485	5, Profibu	is-DP ou	CANope	n.		
Mémorisation								
Carte mémoire numérique		egarde et carte mé			eurs para	amétrique	s par le l	oiais



DONNÉES TECHNIQUES		1					
AgilE 2, AgilE 3				400 \	/ 3 ~		
Туре		402-15	402-18	402-19	402-21	402-22	402-23
Grandeur		2	2			3	
Sortie, côté moteur						_	
Puissance recommandée au vilebrequin	kW	3.0	4.0	5.5	7.5	9.2	11.0
Courant de sortie	Α	7.5	9.5	13.0	17.0	20.0	23.0
Courant de surcharge à long terme (60 s)	Α	11.2	14.2	19.5	25.5	30.0	34.5
Courant de surcharge à court terme (1 s)	Α	15.0	19.0	26.0	34.0	38.0	46.0
Tension de sortie V	V	Triphasé. maximale		'entrée co	mme valeı	ur de sortie)
Protection		Résistano	ce court-cii	rcuit/dispe	rsion à la r	masse	
Fréquence de sortie	Hz	0 1 000), en fonct	ion de la fr	équence d	de commut	ation
Fréquences de commutation	kHz	2, 4, 8 16					
Chopper frein intégré		Oui					
Sortie, résistance de freinage							
Résistance de freinage min.	Ω	106	106	48	48	48	48
Résistance de freinage recommandée (770 V)	Ω	148	106	80	58	48	48
Entrée côté réseau							
Configuration de réseau		TT, TN, 17	-				
Courant nominal	Α	6.8	7.8	14.2	15.8	20.0	26.0
Courant de réseau maximum (EN 61800-5-1)	Α	9.8	12.8	17.2	23.0	28.1	33.6
Intervalle tension de réseau	V	380 (-15%	6) 48 (+	10%)			
Fréquence de réseau	Hz	45 69					
Fusibles [UL tipo 600 VAC RK5]	Α	10 [10]	10 [10]	25 [20]	25 [20]	35 [30]	35 [40]
Catégorie de surtension		EN 50178	B III, DIN E	N 61800-5	5-1 III		
Facteurs influents							
Dissipation d'énergie (à la fréquence de commutation de 2 kHz)	W	133	167	235	321	393	470
Température de refroidissement (air)	°C	0 40 (40) 55 av	ec déclass	ement)		
Communication		,					
Connexion X21		ace de dor cole Modbi		e. Commui	nication R	S485 par \	/ABus ou
Bus de système CAN	Borne	es de contr	ôle, interfa	ace CAN IS	SO-DIS 11	898.	
Module en option	RS23	2, RS485,	Profibus-I	OP ou CAN	lopen.		
Mémorisation	'						
Carte mémoire numérique		egarde et t carte mén			paramétrio	ques par le	e biais



Données techniques des bornes de contrôle

Donnees	tecm	ilques des pornes de	controle								
Sorties de	X11.1	24 VDC, I _{max} =100 mA. Masse	(GND) appropriée	: X11.2.							
tension	X13.4	10 VDC, I _{max} =2,3 mA (en fonct	tion du niveau de l'entrée de tension 24 V CC), I _{max} =8,2 mA								
	X13.1	Entrée pour la tension d'alimentation extérieure. Brancher le potentiel de terre de la tensio d'alimentation extérieure à X13.2 (GND).									
		Intervalle tension d'entrée	24 V CC ± 10%								
Entrée de		Courant d'entrée nominale	Max. 1,0 A (gén	éralement 0,45 A)							
tension		Courant de pic d'activation	Généralement «	< 15 A (max. 100 µs	3)						
		Fusible extérieur	Par le biais d'un élément fusible standard pour courant nominal,								
		1 usible exterieur	caractéristique:								
		Sécurité		n de sécurité (SELV)		nent à la n	orme EN61800-5-1				
Entrées	X11.3			C, Haut 12 30 VD	C						
d'activation	X13.3		30 V CC (10 m/	4 a 24 VDC)							
numériques		Résistance d'entrée	1.8 ΚΩ								
		Temps de réponse		10 ms après l'inter							
	X11.4	Niveaux des signaux	Entrée PNP	Haut >10 VDC		itation PN					
	X11.5		Entrée NPN	Haut >5 VDC	X11.4	P559	X12.3 P452				
	X12.1		30 VDC (6 mA	a 24 VDC)	X11.5		X12.4 P562				
Entrées	X12.2	Résistance d'entrée	3.9 ΚΩ		X12.1						
numériques		Temps de réponse	2 ms		X12.2						
-	V44 C	PLC compatible			X11.6						
		Entrée/sortie numérique									
		→ Multiforation									
		→ Multifonction U _{out} 22 VDC (15 30 VDC)									
Sorties	X13.5		ci l'on utilico d'aut	ros sortios do cont	-ôlo)						
numériques		I _{max} 100 mA (I _{max} est réduite si l'on utilise d'autres sorties de contrôle). Résistance en surcharge et court-circuit, protection contre la surtension.									
numenques	V11 6	Entrée/sortie numérique		on contre la surten	SIUII.						
Entrée		→ Multifonction	•								
analogique		→ Multifonction									
unulogiquo	X11.6		Entrées numério	IES »							
	7.11.0	Peut être configurée comme ui			58.						
Entrée/sortie		Sortie:		,							
numérique		U _{out} 22 VDC (15 VDC)									
•		I _{max} 100 mA (I _{max} est réduite	si l'on utilise d'aut	res sorties de conti	ôle).						
		Résistance en surcharge et co	urt-circuit, protect	on contre la surten	sion.						
Multifonction											
	X12.3	Prédéfinie: entrée de tension a		tre configurée com	me une er	itrée de c	ourant analogique				
Entrée	X12.5	ou entrée numérique au moyer									
numérique/) VDC (R _i =78 KΩ)	Résolution 10 Bit		stance d'e	entrée				
analogique) mA (R _i =250 KΩ)	Résolution 9 bits							
				du tableau «Entrée	-						
Entrée	X12.4	Prédéfinie: numérique. Peut êt				FI2A au n	noyen de P562.				
numérique/) VDC (R _i =78 KΩ)	Résolution 10 Bit	s R₁: résis	stance d'e	entrée				
analogique				Résolution 9 bits							
				du tableau «Entrée	-						
Sortie	X13.6	Prédéfinie: analogique. Peut êt				ie sortie a	inalogique, une				
numérique/			u une sortie de train d'impulsions au moyen de P550. pleur d'impulsion modulée, f _{pwm} =116 Hz. Signal en fréquence: f _{max} =150 kHz.								
analogique/		Sortie numérique	puision modulee, i	wm - 110 Hz. Signal (en nequen	CE. Imax — I	30 KHZ.				
en fréquence/		·									
train		U _{out} 22 VDC (15 30 VDC) I _{max} 100 mA (I _{max} est réduite	ei l'on utilien d'aut	rae cortias do cont	-ôle)						
d'impulsions		Résistance en surcharge et co									
	X10	Contact en échange flottant. Te				contrôlo	du frein				
Sortie	710	Charge maximale de contact: of									
de relais		d'ouverture CA 3 A/240 V, CC				1440/24 \	, oonaot				

⚠ Attention!

- Les entrées numériques et l'entrée 24 V CC peuvent résister à des tensions extérieures jusqu'à 30 V CC. Éviter d'appliquer des niveaux de tensions supérieurs.
- Le contrôle de température doit être suffisamment isolé par rapport à l'enroulement du moteur.



Depuis 1956, Bonfiglioli conçoit et réalise des solutions innovantes et fiables pour le contrôle et la transmission de puissance dans l'industrie et dans les machines automotrices et pour les énergies renouvelables.

www.bonfiglioli.com